



Cireuse à chaussures automatique h14203

Cireuse à chaussures automatique avec 3 brosses, distributeur de cirage et bouton ON/OFF.

Faire briller les chaussures avec la cireuse devient un jeu d'enfant. Cette cireuse rend l'entretien de vos chaussures simple et rapide.

Cette cireuse offre un service professionnel et précis. Petite, légère et facile à utiliser, cette machine trouve sa place partout. Deux brosses pour le lustrage et une brosse pré-nettoyage en nylon permettent le nettoyage rapide et efficace de toutes les chaussures.

Fiche technique:

- Caisse : en acier verni en poudre, graphite
- Dimensions: 49cm x 32cm x 31cm (largeur x profondeur x hauteur)
- Poids : 10 kg net - 11 kg brut
- Brosses : 1 brosse pré-nettoyage et 2 brosses pour le lustrage Ø 13cm x 6cm (diamètre x largeur)
- Distributeur de cirage : réservoir de 0,2 L
- Alimentation/Moteur : 230 Volt (disponible aussi en 110 Volt) - 100 Watt - 1100 tours/mn
- Actionnement : bouton ON/OFF

INFORMATIONS

- **Matériau** Acier
- **puissance** 100 W
- **largeur** 49 cm
- **profondeur** 32 cm
- **Hauteur** 31 cm
- **Nombre de brosse** 3

Cireuse à chaussures automatique h14203

Matériau: acier
Puissance: 100 W
Largeur: 49 cm
Profondeur: 32 cm
Hauteur: 31 cm
N spazzole: 3

