



Cireuse avec 3 brosses et distributeur h14206

Cireuse à chaussures automatique avec bouton d'actionnement. Structure en aluminium. Distributeur de cirage de 0,75L.

Faire briller ses chaussures devient un jeu d'enfant. Cette cireuse rend l'entretien de vos chaussures simple et rapide.

La présence d'un support la rend encore plus stable. Un bouton ergonomique intégré dans ce manche garde la cireuse en marche aussi longtemps qu'on y exerce une pression.

Fiche technique :

- Structure : aluminium
- Dimensions: 60cm x 42cm x 95cm (largeur x profondeur x hauteur)
- Poids : 16 kg net - 20 kg brut
- Brosses : 1 brosse pré-nettoyage et 2 brosses nettoyage Ø 13cm x 7cm (diamètre x largeur)
- Distributeur de cirage : réservoir de 0,75L
- Alimentation/Moteur : 230 Volt (disponible aussi en 110 Volt) - 130 Watt - 1200 tours/mn
- Actionnement : bouton sur le manche

INFORMATIONS

- **Matériau** aluminium
- **puissance** 130 Watt
- **largeur** 60 cm
- **profondeur** 42 cm
- **Hauteur** 95 cm
- **Nombre de brosse** 3



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Cireuse avec 3 brosses et distributeur h14206

Matériau: aluminium
Puissance: 130 Watt
Largeur: 60 cm
Profondeur: 42 cm
Hauteur: 95 cm
N spazzole: 3