



Cireuse automatique en bois 3 brosses et distributeur de cirage h14209

Cireuse à chaussures automatique avec structure en bois, détecteur de pied et timer. Disponible en différentes teintes.

Faire briller les chaussures avec la cireuse devient un jeu d'enfant. Cette cireuse rend l'entretien de vos chaussures simple et rapide.

La structure de la cireuse est en bois. L'aspect chaleureux du bois se fond avec un design puriste et une forme naturellement élégante, qui la rendent très adaptée aux restaurants, bars, hall d'hôtels et bureaux modernes.


Fiche technique:

- Structure : Bois naturel (disponible en noyer foncé, acajou, cerisier, bois naturel)
- Dimensions : 50 cm x 30 cm x 86 cm (largeur x profondeur x hauteur)
- Poids: 20 kg net - 23 kg brut
- Brosses : 1 brosse pré-nettoyage et 2 brosses nettoyage Ø 13 cm x 7 cm (diamètre x largeur)
- Distributeur de cirage : réservoir de 0,75 L
- Alimentation/Moteur : 230 Volt (disponible aussi en 110 Volt) - 130 Watt - 1200 tours/mn
- Actionnement : détecteur de pied et timer

INFORMATIONS

- **Matériau** bois
- **puissance** 130 Watt
- **largeur** 50 cm
- **profondeur** 30 cm
- **Hauteur** 86 cm
- **Nombre de brosse** 3

Cireuse automatique en bois 3 brosses et distributeur de cirage h14209



Cireuse automatique en bois 3 brosses et distributeur de cirage h14209

Matériau: Bois
Puissance: 130 Watt
Largeur: 50 cm
Profondeur: 30 cm
Hauteur: 86 cm
N spazzole: 3