



## Cireuse à chaussures automatique h14213

Cireuse à chaussures automatique avec détecteur et timer. Disponible en différentes teintes.

Faire briller ses chaussures devient un jeu d'enfant. Cette cireuse rend l'entretien de vos chaussures simple et rapide.

Cette machine est particulièrement indiquée pour les hôtels et les bureaux. La porte avec serrure sur le côté antérieur, disponible en différents coloris, rend cette cireuse adaptable aux planchers, aux parois et à l'ameublement.

Fiche technique :

- Caisse: en acier verni en poudre (disponible en différents coloris)
- Dimensions: 56cm x 31cm x 94cm (largeur x profondeur x hauteur)
- Poids: 33 kg net - 36 kg brut
- Brosses : 1 brosse pré-nettoyage et 2 brosses nettoyage Ø 22cm x 8cm (diamètre x largeur)
- Distributeur de cirage : réservoir de 0,75 L
- Alimentation/Moteur : 230 Volt (disponible aussi en 110 Volt) - 150 Watt - 700 tours/mn
- Actionnement : détecteur de mains et timer

## INFORMATIONS

- **Matériau** Acier
- **puissance** 150 W
- **largeur** 56 cm
- **profondeur** 31 cm
- **Hauteur** 85 cm
- **Nombre de brosse** 3

## Cireuse à chaussures automatique h14213



### Cireuse à chaussures automatique h14213

---

Matériau: acier  
Puissance: 150 W  
Largeur: 56 cm  
Profondeur: 31 cm  
Hauteur: 85 cm  
N spazzole: 3