



Cireuse à chaussures automatique h14216

Cireuse à chaussures automatique avec détecteur et timer. Disponible en différentes teintes.

Faire briller ses chaussures devient un jeu d'enfant. Cette cireuse rend l'entretien de vos chaussures simple et rapide.

Sa poignée ergonomique arquée assure une prise aisée durant le nettoyage des chaussures.

Fiche technique :

- Caisse : en acier verni en poudre, argent métallisé
- Dimensions : 66cm x 34cm x 114cm (largeur x profondeur x hauteur)
- Poids : 31 kg net - 35 kg brut
- Brosses : 1 brosse en nylon pré-nettoyage, 1 brosse souple en laine pour le lustrage Ø 22cm x 16cm (diamètre x largeur)
- Distributeur de cirage : réservoir de 0.75 L
- Alimentation/Moteur : 230 Volt (disponible aussi en 110 Volt) - 240 Watt - 750 tours/mn
- Actionnement : détecteur de pieds et timer

INFORMATIONS

- **Matériau** Acier
- **puissance** 240 W
- **largeur** 66 cm
- **profondeur** 34 cm
- **Hauteur** 114 cm
- **Nombre de brosse** 2

Cireuse à chaussures automatique h14216



Cireuse à chaussures automatique h14216

Matériau: acier

Puissance: 240 W

Largeur: 66 cm

Profondeur: 34 cm

Hauteur: 114 cm

N spazzole: 2