



Cireuse électrique à 3 brosses h43103

Cireuse à chaussures dotée de 3 brosses rotatives et distributeur de cire (100 ml de cire non inclu)

Puissance: 120 W. Dimensions: L400 x P240 x H260 mm

La cireuse est parfaite pour obtenir des chaussures propres et brillantes à tout moment de la journée de manière pratique sans avoir besoin de manipuler de brosses, crèmes et chiffons à cirer.

En insérant directement le pied à l'intérieur de la machine, il sera possible d'obtenir d'excellents résultats.

Le produit est parfait pour une insertion dans les structures d'hébergements désirants offrir un service en plus à la clientèle.

Le produit se compose de 3 brosses rotatives en polypropylène: 2 brosses de cirages pour chaussures claires ou foncés, et une brosse de nettoyage.

Le distributeur de cire avec une capacité de 100 ml est doté d'une valve en sphère distribuant la cire (cire non incluse).

La cireuse électrique s'active par le bouton on/off activable par le pied.

La présence de poignée sur la partie supérieure du produit et des prises latérales, rendent le produit facile à manipuler et à déplacer.

Caractéristiques techniques:

- Cireuse
- Nombre de brosse: 3
- Brosses rotatives en polypropylène
- Matériel de la structure: acier verni à poudre
- Couleur de la structure: noir opaque
- Distributeur de cire: 100 ml (cire non incluse)

- Bouton ON/OFF
- Puissance: 120W
- Dimensions: L400 x P240 x H260 mm
- Poids: 6,4 Kg

INFO

- **Matériau** acier peint
- **puissance** 120 W
- **largeur** 40 cm
- **profondeur** 24 cm
- **Hauteur** 26 cm
- **Nombre de brosse** 3

Cireuse électrique à 3 brosses h43103

Cireuse électrique à 3 brosses h43103



Matériau: acier peint
Puissance: 120 W
Largeur: 40 cm
Profondeur: 24 cm
Hauteur: 26 cm
N spazzole: 3